

---

## Sistema di controllo uscita veicolo.



Il sistema consente l'apertura automatica della sbarra soltanto dopo la lettura e la verifica di due tag passivi, uno installato sul veicolo e l'altro in possesso dell'autista.

Dopo la lettura dei tag , segnalata da appositi indicatori visivi, il sistema cerca nelle liste dei tag abilitati, se entrambi i tag risultano validi viene registrata la data e l'ora e i codici dei tag stessi (in pratica veicolo e autista) e comanda l'apertura della sbarra.

In caso uno di essi non fosse valido o letto il sistema non consentirà l'apertura della sbarra.

La richiusura della sbarra è ovviamente automatica dopo il transito del veicolo.

In caso la sbarra venga aperta manualmente, il sistema registrerà il transito segnalando la violazione.

Il sistema funziona in maniera autonoma ma necessita di una connessione seriale con un PC per l'aggiornamento delle liste tag e lo scarico delle registrazioni di transito.